

保証書	
商品名	NEBULA
お買い上げ年月日	年 月 日
この商品の無料保証期間は、お買い上げ後1年間です。	
販売店名	
®	
保証規定 保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。 ※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。 ・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷 ・火災または天災による故障、損傷 ・本書のご提示がない場合 ・落下等による故障及び損傷 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 ㈱アントレックス www.entrex.co.jp	
商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。	



http://www.entrex.co.jp

■お問い合わせ先

(株)アントレックス お客様サポートセンター support@entrex.co.jp
 〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20番27 ☎0120-813-321 (9:30~12:00、13:00~17:00 土日祝休み)



NEBULA

取扱説明書

弊社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

↓【ご使用方法】

- ① 梱包を開いて各部品が揃っていることを確認してください。



- ② アダプターのL字コネクタを、本体底部の差込口に奥までしっかり差し込みます。
 ③ アダプターのコードを本体底の溝にはめ込みます。
 ④ 本体を水平で安定した場所に置いてください。
 ⑤ コンセントにアダプタープラグを差します。
 ⑥ カートリッジを箱から取り出し、①カートリッジ下部の大きいフタ→②カートリッジ上部の小さいフタの順番で取り外します。


※フタはカートリッジ保管時に必要になりますので、捨てないでください。

※カートリッジ内の綿はフレグランス漏れ防止の為のものです。取り出さずにご使用ください。



- ⑦ カートリッジを本体上部のエアーノズルに、ねじる様にして完全に底までしっかり差し込みます。
 ⑧ お部屋の広さとお好みによって、ダイヤルを回し香りの強さを調節します。
 ・ダイヤルを左に止まるまで回すと、“オフ”になります。
 ・ダイヤルを“オフ”の位置から右へ回すと徐々に香りを強くできます。
 ・ダイヤルの小さなくぼみが真上の位置が“中”、ダイヤルを右に止まるまで回すと“強”になります。

※NEBULAのフレグランス粒子は非常に軽く空気中に長く滞留しますので、時間が経過するにつれ、香りが強く感じられるようになります。初めは少し弱く感じる程度に設定する事をお奨めします。



↓【お手入れ方法】

- お手入れの前にダイヤルを左に止まるまで回し、電源を“オフ”にして、アダプタープラグをコンセントから抜いてください。
- 固く絞った柔らかい布で本体とカートリッジの汚れを拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いた後、洗剤をよく拭き取ってください。
- シンナー等の溶剤は使わないでください。
- 本体を水の中に入れて、本体に水をかけたりしないでください。

↓【カートリッジの捨て方】

- カートリッジから残ったフレグランスがこぼれないように、カートリッジ下部の大きい蓋とカートリッジ上部の小さい蓋をしっかりと締めてください。その上から、ティッシュや新聞紙で包み、お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

⚠【使用上の注意】

- NEBULA専用フレグランスカートリッジのみ、ご使用頂けます。
- フレグランスカートリッジは使い捨てで、フレグランスの補充はできません。
- 本品を移動させる時、又は保管する時は必ずカートリッジを外してください。
- ご使用されていないカートリッジは、必ず上下の蓋を閉めた状態で保管してください。
- ご使用の際、吹出口から30cm以内はフレグランス濃度が非常に高くなります。至近距離でのフレグランスの吸引は避けてください。涙目、頭痛、咳、喉の痛みなどの症状を起こす危険性があります。
- フレグランスを飲まないでください。
- フレグランスを流しなどに流さないでください。
- 本体、フレグランスに火気を近づけないでください。
- 空カートリッジを捨てる際はカートリッジの捨て方を参考に、お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

⚠【警告】

- 本品の分解や、改造をしないでください。ケガや火災の原因となります。修理が必要となった場合は、ご自分でなさらず、本説明書の保証書部分に記載の連絡先まで、お問い合わせください。
- お手入れの際は、ケガや感電を防ぐため、必ずプラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- AC100Vのコンセント以外では使用しないでください。また、付属のアダプター以外では使用しないでください。火災や故障の原因となり、感電する恐れがあります。

⚠【注意】

- ぬれた手で、本体やフレグランスカートリッジを触らないでください。
- 湿度の高い場所や水のかかる場所では使用しないでください。
- 延長ケーブルを使ったり、タコ足配線はしないでください。火災の原因となります。
- 本体を倒したり、衝撃を与えたりしないでください。ひび割れや故障の原因となります。
- アダプターを抜く際は、コードを持たずに、プラグを持って引き抜いてください。コード破損や、感電、ショートして火災の恐れがあります。
- 吹出口を塞いだり、物をかぶせたり置いたりしないでください。故障の原因となります。直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く、火の近くなどの高温になる場所には設置しないでください。変形・変色、故障の原因となります。
- 本品、カートリッジ、フレグランスに触れた後は必ず手を洗ってください。万一、フレグランスが目に入った場合や目に痛みがある場合は、5分間きれいな水で洗浄し、すぐに医師の診断を受けてください。
- 電源コードを束たり、本品に巻きつけた状態で使用しないでください。

⚠【仕様】

カートリッジ容量	30ml
定格消費電力	23W
電源	AC100V(50/60Hz)
アダプター仕様	DC15V 400mA
カートリッジサイズ	Φ57.4×H90mm
本体サイズ	W108×D108×H53mm
コード	約3.2m
最大適用床面積	60m ²